



„Beskid-Ekosystem”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Cięcina, ul. Graniczna 1
34-350 Węgierska Górka

tel./fax. 33 8640 223
www.beseko.pl
e-mail: beseko@beseko.pl

Warunki techniczne montażu wodomierza rejestrującego ilość wody pobranej z własnego ujęcia

Zabudowa wodomierza montowanego na ujęciu własnym odbywa się na koszt Odbiorcy w oparciu o poniższe warunki techniczne. Montaż wodomierza przez Wykonawcę zewnętrznego może zostać wykonany po wcześniejszym uzgodnieniu z „Beskid-Ekosystem” Sp. z o. o. w Cięcinie.

Wodomierz powinien posiadać:

- współczynnik dokładności pomiaru R na poziomie 100 (poprzednio klasa „C”),
- możliwość montażu w pionie lub poziomie,
- ważną cechą legalizacyjną oraz plombę,

oraz winien to być wodomierz tzw. „mokrąbieżny” (zalaný wewnątrz ciecżą).

Wodomierz powinien być dobrany do warunków pracy tj. przeciętnej oraz maksymalnej wartości strumienia objętości wody, a jego montaż powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych oraz wymagań instalacyjnych dla wodomierzy.

Preferowane są wodomierze, które można zakupić w „Beskid-Ekosystem” Sp. z o. o. w Cięcinie ul. Graniczna 1.

Wymagania dotyczące montażu wodomierza:

- wodomierz powinien być umieszczony w łatwo dostępnym miejscu (wygodnym dla odczytu), zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamrażaniem, działaniem wysokiej temperatury (piec c.o., komin itp.) oraz uszkodzeniem mechanicznym,
- wodomierz wraz z dwoma zaworami odcinającymi i zaworem zwrotnym należy wbudować zaraz za własnym ujęciem (hydrofor, pompa wody) zgodnie z kierunkiem przepływu wody,
- gdy instalacja z ujęcia własnego wykonana jest z rur tworzywowych (PP, PE) zestaw wodomierzowy montować na listwie (konsoli) wodomierzowej,
- gdy instalacja z ujęcia własnego wykonana jest z rur stalowych zestaw wodomierzowy montować bezpośrednio na rurze.

Przed wodomierzem dopuszcza się możliwość wykonania zaworu czerpalnego dla poboru wody bezpowrotnie zużytej. (Odcinek instalacji od hydrofora, pompy lub wejścia przyłącza do budynku do ujęcia dla poboru wody bezpowrotnie zużytej powinien być wykonany w sposób trwały, bez możliwości wykonania rozgałęzień).

Odbioru technicznego montażu wodomierza dokonuje upoważniony pracownik „Beskid-Ekosystem” Sp. z o. o. w Cięcinie z równoczesnym założeniem plomb.

Po dokonaniu odbioru technicznego montażu, sprawdzeniu cech legalizacyjnych i plomb oraz zaplombowaniu połączeń wodomierz może zastać przyjęty do rozliczeń należności za odprowadzane ścieki.

Wykonanie odbioru technicznego, sprawdzenie cech legalizacyjnych oraz plombowanie wykonywane jest odpłatnie.

Wskazania wodomierza nie będą odczytywane, a ilość odprowadzanych ścieków będzie określana ryczałtowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody w przypadku stwierdzenia:

- uszkodzenia wodomierza,
- uszkodzenia cechy legalizacyjnej albo którejkolwiek z cech legalizacyjnych,
- uszkodzenia plomb na połączeniach założonych przez „Beskid-Ekosystem” Sp. z o. o. w Cięcinie lub mocowania tych plomb,
- nieprawidłowych wskazań wodomierza oraz po upływie okresu ważności legalizacji wskazania wodomierza.

Okres ważności legalizacji określony jest w przepisach metrologicznych o licznikach do wody (wodomierzach) i wynosi 5 lat.

W przypadku posiadania przyłącza wody z wodociągu gminnego lub innych źródeł wody Odbiorca zobowiązany jest o tym fakcie poinformować pracownika Spółki w trakcie odbioru technicznego.